

# Lunettes-masque EXCELA

Meilleur confort d'utilisation

Réf.

LMEXCEL

TOUS TYPES  
PHYTOS

## | Champs d'applications |



Sur les phases de préparation des bouillies



Lavage du matériel



Application sans cabine

Liste des Matériaux :

Oculaire : Polycarbonate (2890/2890S)  
Acétate (2890A/2890SA)

Monture: PVC

Système d'ajustement: Nylon

Bandeau: Bande de polyester jacquard, à base de latex naturel

## Description

Avec une conception moderne et fine, les lunettes masque EXCELA associent performance, confort, style et excellent champ de vision. Lunettes-masque ventilée avec oculaire en polycarbonate, protections contre les UV, les particules à grande vitesse et à moyenne énergie, le métal fondu et les gouttelettes.

Revêtement anti-buée qui permet de réduire la buée et d'augmenter la clarté de vision. Revêtement anti-rayure pour une durabilité étendue. Maintien par élastique de serrage ajustable.

## Les points forts

- > Champs de vision panoramique
- > Rotules pivotantes
- > Tresse réglable
- > Ventilation indirecte
- > Traitement antibuée et anti rayure
- > Port d'un demi-masque et lunettes de vue possible

## Caractéristiques techniques

**Marquage des oculaires : BT 3, 4, 9 KN**

EN 166 : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.). (retrouvez les descriptifs des normes sur notre site internet)

**SYMBOLES DE DOMAINE D'UTILISATION:**

- 3. Gouttelettes ou projection de liquides.
- 4. Grosses particules de projections > 5 microns.
- 9. Métal fondu et solides chauds.

Symboles de résistance mécanique :

B. Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 120 m/s.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

Autres symboles :

K. Résistance à la détérioration des surfaces par les fines particules

N. Résistance à la buée.

Norme européenne Identification fabricant

## Stockage et nettoyage

**SOIN :** Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement.

**ENTRETIEN :** Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article

*Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.*

**STOCKAGE :** Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre